PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI LATARKA CZOŁOWA 1000 LM, Z MAGNESEM, HT1E441

INFORMACJE OGÓLNE CZYTANIE I PRZECHOWYWANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI

Instrukcja obsługi stanowi nieodłączny element latarki. Zawiera istotne informacje na temat instalacji i obsługi. Przed użyciem latarki należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do ciężkich obrażeń lub uszkodzenia latarki. Podstawę instrukcji obsługi stanowią normy i regulacje obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Użytkując urządzenie za granicą przestrzegać również przepisów i ustaw obowiązujących w danym kraju. Instrukcję obsługi należy zachować do późniejszego wykorzystania. Latarkę wolno przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem z niniejszą instrukcją obsługi.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

W treści instrukcji obsługi, na latarce i na opakowaniu użyto następujących symboli i haseł ostrzegawczych.

UWAGA! Ten symbol wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń, jeśli się go nie uniknie.

Znak CE producent deklaruje, że urządzenie elektryczne spełnia wymogi dyrektyw europejskich.

DANE TECHNICZNE

Akumulator	3,7 V, 2600 mAh
Rodzaj baterii	Li-Ion
Max. Czas pracy dla latarki	8 h
Maksymalny strumień świecenie	1000 lm
Odporność na upadki	IK07
Stopień ochrony	IP56

BEZPIECZEŃSTWO ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Latarka jest przeznaczona do zastosowań związanych z oświetleniem w pomieszczeniach. Latarkę użytkować wyłącznie zgodnie z opisem zamieszczonym w instrukcji obsługi. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody stanowiące następstwo zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niebezpieczeństwa w stosunku do dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych (np. osób z częściową niepełnosprawnością, osób starszych o ograniczonych zdolnościach fizycznych i intelektualnych) lub wykazujących brak odpowiedniej wiedzy.
- Latarkę chronić przed dostępem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Podczas pracy nie pozostawiać latarki bez nadzoru. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa baterii!

OSTRZEŻENIE - NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!

Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku narażenia baterii na oddziaływanie zbyt wysokiej temperatury.

- Baterie chronić przed ogrzaniem i nie wrzucać do otwartego ognia.
- Baterii i latarki nie wystawiać na oddziaływanie zbyt wysokich temperatur i bezpośredniego nasłonecznienie.
- Nie zwierać baterii.
- Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania.
- Baterie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W razie połknięcia baterii przez ludzi lub zwierzęta domowe bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
- Stare baterie zastępować wyłącznie bateriami takiego samego typu
- Nigdy nie stosować jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii o różnym stopniu naładowania
- Wszystkie baterie zawsze wymieniać jednocześnie.

WAŻNE NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

Promieniowanie optyczne latarki może prowadzić do uszkodzenia oczu.

- Nie spoglądać bezpośrednio w strumień światła latarki.
- Nie spoglądać przez dłuższy czas w strumień światła latarki.
- Nie kierować światła latarki bezpośrednio na oczy innych osób, czy zwierząt.

NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZEŃ!

Nieprawidłowe obchodzenie się z latarką może prowadzić do uszkodzeń.

- Latarkę trzymać z dala od gorących powierzchni (np. płyt grzejnych, grzejników).
- Zamontowane w latarce źródło światła nie nadaje się do wymiany.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE LATARKI

1. W celu włączenia lub wyłączenia latarki, nacisnąć do oporu przycisk włącznika/wyłącznika.
2. Naciśnij ponownie przycisk włącznika, aby przełączyć na kolejny tryb pracy.
3. Tryby pracy: Low / High / Turbo oraz dodatkowe światło pomocnicze;
4. Czas pracy: 6 godz. [Low] - 4 godz. [High] - 30 sekund [Turbo] - 8 godz. (pomocnicza SMD2835);
5. Po 30 sekundach pracy w trybie turbo latarka przejdzie na tryb Low
6. W celu wyłączenia latarki, przycisnąć przycisk włącznika.
7. W celu włączenia czujnika ruchu należy włączyć latarkę przyciskiem i wcisnąć czujnik ruchu.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Aby naładować latarkę, odsłoń port ładowania.

Podłącz końcówkę kabla ładującego USB-C do portu latarki. Podłącz drugi koniec kabla ładującego do źródła zasilania USB 5 V.

Akumulator jest szczelnie zamknięty i wymiana nie jest konieczna.

CZYSZCZENIE

Nieprawidłowe czyszczenie może prowadzić do uszkodzenia latarki. Nie stosować agresywnych środków czyszczących, metalowych szczotek ani szczotek z włosiem nylonowym, ostrych ani metalowych przedmiotów, takich jak noże, twarde szpatułki itp. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia. Latarkę czyścić miękką, lekko zwilżoną ściereczką.

Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenia takie mogą zawierać szkodliwe substancje, które były niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

EN

USER MANUAL 1000 LM HEADLAMP WITH MAGNET, HT1E441

GENERAL INFORMATION READING AND STORING THE USER MANUAL

The user manual is an integral part of the flashlight. It contains important information about installation and service. Before using the flashlight, read the user manual carefully, especially the safety notes. Failure to follow this user manual may result in serious injury or damage to the flashlight. The user manual is based on standards and regulations in force in the European Union. When using the device abroad, regulations and acts applicable in a given country should be followed. Keep the user manual for future reference. The flashlight may only be given to third parties together with this user manual.

EXPLANATION OF SYMBOLS

The following symbols and signal words are used in the user manual, on the flashlight and on the packaging.

WARNING! This symbol indicates a low-risk hazard that may lead to minor or moderate injury if it is not avoided.

CE marking producer declares that the electrical device meets the requirements of European directives.

TECHNICAL DATA

Battery	3,7 V, 2600 mAh
Battery Type	Li-Ion
Max Run Time	8 h
Maximum Luminous Flux	1000 lm
Impact Resistance	IK07
Protection	IP56

SAFETY INTENDED USE

The torch is designed for indoor lighting applications. Use the flashlight only as described in the user manual. The manufacturer and the seller are not liable for damage resulting from improper use.

SAFETY NOTES

- Dangers for children and people with limited physical, sensory and mental abilities (e.g. people with partial disabilities, elderly people with limited physical and intellectual abilities) or without appropriate knowledge.
- Keep the flashlight away from children under 8 years old.
- Do not leave the flashlight unattended while operating. Battery Safety Notes!

WARNING – Risk of explosion! Risk of explosion if batteries are exposed to excessive temperatures.

- Protect batteries from heating and do not throw them into open flames.
- Do not expose batteries and flashlights to excessive temperatures or direct sunlight.
- The battery must not be short-circuited.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Keep batteries out of the reach of children.
- If batteries are swallowed by people or pets, seek medical advice immediately.
- Replace old batteries only with batteries of the same type.
- Never use old and new batteries or batteries with different charge levels at the same time.
- Always replace all batteries at the same time.

IMPORTANT Risk of injury! The optical radiation from the flashlight may damage your eyes.

- Do not look directly into the flashlight beam.
- Do not look into the flashlight beam for a long time.
- Do not point the flashlight directly at the eyes of other people or animals.

RISK OF DAMAGE!

Improper handling of the flashlight can lead to damage.

- Keep the flashlight away from hot surfaces (e.g. hotplates, radiators).
- The light source installed in the flashlight cannot be replaced.

TURNING THE FLASHLIGHT ON/OFF.

1. To turn the flashlight on or off, fully press the power button
2. Press the power button again to switch to the next operating mode
3. Working modes: Low/High/Turbo and extra auxiliary light;
4. Working time: 6 hours [Low] - 4 hours [High] - 30 seconds [Turbo] - 8 hours (auxiliary SMD2835);
5. After 30 seconds of turbo operation, the flashlight will switch to Low mode
6. To turn the flashlight off, press the power button
7. To activate the motion sensor, turn the flashlight on using the power button and then press the motion sensor button

BATTERY CHARGING

To charge the flashlight, uncover the USB-C input.

Connect the end of the USB-C charging cable to the flashlight port. Connect the other end of the charging cable to a 5V USB power source.

The battery is sealed and replacement is not necessary.

CLEANING

Improper cleaning may damage the flashlight. Do not use aggressive cleaning agents, metal brushes or brushes with nylon bristles, sharp or metal objects such as knives, hard spatulas, etc. They may damage the surface of the device. Clean the flashlight with a soft, slightly damp cloth.

The crossed out bin symbol is a symbol of separate collection and it means that waste electrical and electronic equipment should not be disposed of as unsorted municipal waste. Such devices may contain harmful substances that were necessary for their proper functioning and safety. Proper disposal of this product will help to save valuable resources and prevent potentially hazardous impacts on the environment and human health that could be threatened in the event of improper waste disposal.

RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 1000 ЛМ, С МАГНИТОМ, HT1E441

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство пользователя является неотъемлемой частью фонаря. Оно содержит важную информацию об установке и обслуживании. Перед использованием фонаря внимательно прочитайте руководство пользователя, особенно указания по технике безопасности. Несоблюдение данного руководства пользователя может привести к серьезным травмам или повреждению фонаря. Руководство пользователя основано на стандартах и правилах, действующих действующих в Европейском Союзе. При использовании устройства за рубежом следует руководствоваться нормами и правилами, действующими в конкретной стране. Сохраните руководство пользователя для

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

В тексте руководства по эксплуатации, на фонарике и упаковке используются следующие предупреждающие символы и знаки.

ВНИМАНИЕ! Этот символ указывает на угрозу минимального риска, который может привести к легкой или умеренной травме, если не соблюдать правила безопасности.

Знак CE означает, что электрическое устройство соответствует требованиям европейских норм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Аккумулятор	3,7 V, 2600 mAh
Тип аккумулятора	Li-Ion
Макс. время работы фонаря	8 h
Максимальный световой поток	1000 lm
Устойчивость к падениям	IK07
Защита	IP56

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Прожектор предназначен для использования внутри помещений. Используйте фонарик только в соответствии с описанием, приведенным в руководстве по эксплуатации. Производитель и продавец не несут ответственности за ущерб, возникший в результате использования не по назначению

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность в отношении детей и лиц с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями (например, лиц с частичной инвалидностью, пожилых людей с ограниченными физическими и интеллектуальными способностями) или лиц, не обладающих соответствующими знаниями.

- Фонарик надо защищать от доступа детей в возрасте до 8 лет.
- Во время работы не оставляйте фонарик без присмотра.

ВОПРОСЫ КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗРЫВА!

Опасность взрыва при воздействии на батареи высоких температур.

- Защищайте батареи от нагревания и не бросайте их в открытый огонь.
- Не подвергайте батареи и фонари воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора.
- Не заряжайте неперезаряжаемые аккумуляторы.
- Храните батареи в недоступном для детей месте.
- Если батарейки проглотили люди или домашние животные, немедленно обратитесь к врачу.
- Заменяйте старые батарейки только батарейками того же типа.
- Никогда не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи с разным уровнем заряда.
- Всегда заменяйте все батареи одновременно.

ВАЖНО - ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ!

Оптическое излучение фонаря может повредить глаза.

- Не смотрите прямо в луч фонарика.
- Не смотрите в луч фонаря в течение длительного времени.
- Не направляйте фонарь прямо в глаза другим людям или животным.

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ!

Неправильное обращение с фонарем может привести к его повреждению.

- Держите фонарь вдали от горячих поверхностей (например, плит, радиаторов).
- Источник света, установленный в фонаре, не подлежит замене.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРИКА.

1. Чтобы включить или выключить фонарь, полностью нажмите кнопку включения/выключения.
2. Нажмите кнопку включения еще раз, чтобы переключиться в следующий режим работы.
3. Рабочие режимы: Low/High/Turbo и дополнительный вспомогательный свет;
4. Рабочее время: 6 часов [Low] - 4 часа [High] - 30 секунд [Turbo] - 8 часов (вспомогательный SMD2835);
5. После 30 секунд работы турбины фонарик переключается в режим Low
6. Чтобы выключить фонарь, нажмите кнопку включения.
7. Чтобы включить датчик движения, включите фонарь кнопкой и нажмите кнопку датчика движения.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Чтобы зарядить фонарик, откройте порт зарядки.

Подключите конец зарядного кабеля USB-C к порту фонарика. Подключите другой конец зарядного кабеля к источнику питания USB 5 В.

Аккумулятор плотно закрыт, и замена не требуется.

УХОД ЗА ПРОДУКТОМ

Неправильная чистка может привести к повреждению фонарика. Не используйте агрессивные чистящие средства, металлические щетки или щетки с нейлоновым ворсом, острые или металлические предметы, такие как ножи, жесткие шпатели и т. д. Они могут повредить поверхность устройства. Очистите фонарик мягкой, слегка увлажненной тканью.

Знак зачеркнутого мусора является символом раздельной утилизации и означает, что использованные электрические и электронные устройства не должны выбрасываться с несортированными бытовыми отходами. Такие устройства могут содержать вредные вещества, которые были необходимы для их правильного функционирования и безопасности.

Правильная утилизация этого продукта поможет сэкономить ценные ресурсы и предотвратить потенциально опасное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, которое может быть поставлено под угрозу в случае неправильного обращения с отходами.

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG 1000 LM STIRNLAMPE MIT MAGNET, HT1E441

ALLGEMEINE INFORMATIONEN LESEN UND AUFBEWAHREN DER BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung ist ein integraler Bestandteil des Arbeitsscheinwerfers. Sie enthält wichtige Informationen zu Installation und Betrieb. Lesen Sie vor der Benutzung des Arbeitsscheinwerfers die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zur Beschadigung des Arbeitsscheinwerfers fuhren. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europaischen Union geltenden Normen und Vorschriften. Beachten Sie bei der Verwendung des Gerats im Ausland auch die Vorschriften und Gesetze des betreffenden Landes. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum spateren Nachschlagen auf. Der Arbeitsscheinwerfer darf nur zusammen mit dieser Bedienungsanleitung an Dritte weitergegeben werden.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

Die folgenden Symbole und Warnhinweise werden im Hauptteil der Bedienungsanleitung, auf dem Arbeitsscheinwerfer und auf der Verpackung verwendet.

ACHTUNG! Die folgenden Symbole und Warnhinweise werden im Hauptteil der Bedienungsanleitung, auf dem Arbeitsscheinwerfer und auf der Verpackung verwendet.

Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklarung des Herstellers, dass ein Elektrogerat den Anforderungen der europaischen Richtlinien entspricht.

TECHNISCHE DATEN

Akku	3,7 V, 2600 mAh
Akkutyp	Li-Ion
Max. Betriebsdauer der Lampe	8 h
Maximaler Lichtstrom	1000 lm
Sturzfestigkeit	IK07
Schutz	IP56

SICHERHEIT VERWENDUNGSZWECK

Die Taschenlampe ist für die Beleuchtung von Innenräumen konzipiert. Verwenden Sie die Taschenlampe nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Der Hersteller und Verkäufer haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Gefahren in Bezug auf Kinder und Menschen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen und geistigen Fahigkeiten (z. B. Menschen mit Teilbehinderungen, altere Menschen mit eingeschrankten korperlichen und geistigen Fahigkeiten) oder die einen Mangel an einschlagigen Kenntnissen aufweisen.
- Bewahren Sie den Arbeitsscheinwerfer ausserhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Lassen Sie den Arbeitsscheinwerfer wahrend des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Hinweise zur Batteriesicherheit!

WARNUNG - ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR!

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien ubermasiger Hitze ausgesetzt werden.

- Schutzen Sie die Batterien vor Hitze und werfen Sie sie nicht in eine offene Flamme.
- Setzen Sie die Batterie oder den Arbeitsscheinwerfer nicht ubermasiger Hitze oder direktem Sonnenlicht aus.
- Schliesen Sie die Batterie nicht kurz.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
- Bewahren Sie die Batterien auserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Batterien von Menschen oder Haustieren verschluckt werden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Ersetzen Sie alte Batterien nur durch Batterien desselben Typs
- Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien gleichzeitig oder Batterien mit unterschiedlichen Ladezustanden
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

WICHTIG ES BESTEHT VERLETZUNGSGEFAHR!

Die optische Strahlung des Arbeitsscheinwerfers kann zu Augenschaden fuhren.

- Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl des Arbeitsscheinwerfers.
- Blicken Sie nicht uber einen langeren Zeitraum in den Lichtstrahl des Arbeitsscheinwerfers.
- Richten Sie das Licht des Arbeitsscheinwerfers nicht direkt in die Augen von anderen Menschen oder Tieren.

GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG!

Unsachgemaser Umgang mit dem Arbeitsscheinwerfer kann zu Schaden fuhren.

- Halten Sie den Arbeitsscheinwerfer von heisen Oberflachen [z. B. Kochplatten, Heizkorpern] fern.
- Die in dem Arbeitsscheinwerfer eingebaute Lichtquelle ist nicht austauschbar.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES ARBEITSSCHEINWERFERS

1. Um die Lampe ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste vollständig.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um in den nächsten Betriebsmodus zu wechseln.
3. Arbeitsmodi: Low/High/Turbo und zusätzliches Zusatzlicht;
4. Arbeitszeit: 6 Stunden [Niedrig] - 4 Stunden [Höchst] - 30 Sekunden [Turbo] - 8 Stunden [Hilfs-SMD2835];
5. Nach 30 Sekunden Turbobetrieb schaltet die Taschenlampe in den Low-Modus
6. Um die Lampe auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
7. Um den Bewegungssensor zu aktivieren, schalten Sie die Lampe mit der Taste ein und drücken Sie dann die Taste des Bewegungssensors.

AKKU-LADEVORGANG

Um die Taschenlampe aufzuladen, legen Sie den Ladeanschluss frei.

Schliessen Sie das Ende des USB-C-Ladekabels an den Anschluss der Taschenlampe an. Schliesen Sie das andere Ende des Ladekabels an eine 5-V-USB-Stromquelle an.

Die Batterie ist versiegelt und muss nicht ausgetauscht werden.

REINIGUNG

Unsachgemase Reinigung kann zu Schaden am Arbeitsscheinwerfer fuhren. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Metallbursten oder Bursten mit Nylonborsten, scharfe oder metallische Gegenstande wie Messer, harte Spachtel usw. Diese konnen die Oberflache des Gerats beschadigen. Reinigen Sie den Arbeitsscheinwerfer mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.

Die durchgestrichene Mulltonne ist ein Symbol fur die getrennte Sammlung und bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden durfen. Diese Gerate konnen schadliche Stoffe enthalten, die fur ihr ordnungsgemases Funktionieren und ihre Sicherheit notwendig waren. Die ordnungsgemase Entsorgung dieses Produkts tragt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und potenziell gefahrliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die bei unsachgemasem Umgang mit dem Abfall entstehen konnten.

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАЛОБНИЙ ЛІХТАР 1000 ЛМ, З МАГНІТОМ, HT1E441

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЧИТАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Інструкція з експлуатації є невід'ємною частиною ліхтаря. Він містить важливу інформацію щодо встановлення та експлуатації. Перед початком експлуатації ліхтаря уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, особливо вказівки з техніки безпеки. Недотримання цієї інструкції з експлуатації може призвести до серйозних травм або пошкодження ліхтаря. Посібник з експлуатації ґрунтується на стандартах і нормах, що діють в Європейському Союзі. При використанні пристрою за кордоном також дотримуйтесь правил і законів відповідної країни. Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання. Передавати ліхтар третім особам дозволяється тільки разом з цією інструкцією з експлуатації.

Пояснення символів

Наведені нижче символи та застереження використовуються в тексті інструкції, на ліхтарі та на упаковці.

Попередження! Цей символ вказує на небезпеку з низьким рівнем ризику, яка може призвести до травм легкого або середнього ступеня тяжкості, якщо її не уникнути.

Знак CE виробник заявляє, що електроприлад відповідає вимогам європейських директив.

ДАНІ ТЕХНІЧНІ

Акумулятор	3,7 V, 2600 mAh
Тип акумулятора	Li-Ion
Макс. час роботи ліхтаря	8 h
Максимальний світловий потік	1000 lm
Стійкість до падінь	IK07
Захист	IP56

БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Ліхтар призначений для внутрішнього та зовнішнього освітлення. Використовуйте ліхтар лише за призначенням, описаним в інструкції з експлуатації. Виробник і продавець не несуть відповідальності за пошкодження, спричинені використанням не за призначенням.

УВАГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Небезпека для дітей та людей з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями (наприклад, людей з частковою інвалідністю, людей похилого віку з обмеженими фізичними та інтелектуальними здібностями) або недостатніми знаннями.
- Зберігайте ліхтар у недоступному для дітей віком до 8 років місці.
- Не залишайте ліхтар без нагляду під час роботи. Застереження щодо безпеки батарей!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - НЕБЕЗПЕКА ВИБУХУ!

Небезпека вибуху, якщо батареї піддаються надмірному нагріванню.

- Захищайте батареї від нагрівання та не кидайте їх у відкрите полум'я.
- Не піддавайте батареї або ліхтар надмірному нагріванню або впливу прямих сонячних променів.
- Не допускайте короткого замикання батареї.
- Не заряджайте акумуляторні батареї, що не підлягають перезарядці.
- Зберігайте батарею в недоступному для дітей місці.
- Якщо люди або домашні тварини проковтнули батарейки, негайно зверніться до лікаря.
- Замінюйте старі батарейки тільки на батарейки того ж типу
- Ніколи не використовуйте старі та нові батарейки одночасно, а також батарейки з різним рівнем заряду.
- Завжди замінюйте всі батареї одночасно

ВАЖЛИВО НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ!

Оптичне випромінювання ліхтаря може призвести до пошкодження очей.

- Не дивіться прямо в світловий промінь ліхтаря.
- Не дивіться на світловий промінь ліхтаря протягом тривалого періоду часу.
- Не спрямовуйте світло ліхтаря безпосередньо в очі іншим людям або тваринам.

НЕБЕЗПЕКА ПОШКОДЖЕННЯ!

Неправильне поводження з ліхтарем може призвести до його пошкодження.

- Тримайте ліхтар подалі від гарячих поверхонь (наприклад, плити, радіатори).
- Джерело світла, встановлене в ліхтарі, не підлягає заміні.

УВИМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЛІХТАРЯ

1. Щоб увімкнути або вимкнути ліхтар, повністю натисніть кнопку вмикання/вимикання.
2. Натисніть кнопку вмикання ще раз, щоб перемкнутися в наступний режим роботи.
3. Робочі режими: Low/High/Turbo та додаткове допоміжне світло;
4. Робочий час: 6 годин [низький] - 4 години [високий] - 30 секунд [турбо] - 8 годин [допоміжний SMD2835];
5. Після 30 секунд роботи турбіни ліхтарик переходить у режим Low
6. Щоб вимкнути ліхтар, натисніть кнопку вмикання.
7. Щоб увімкнути датчик руху, увімкніть ліхтар кнопкою та натисніть кнопку датчика руху.

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

Щоб зарядити ліхтар, відкрийте зарядний порт.

Підключіть кінець зарядного кабелю USB-C до порту ліхтаря. Підключіть інший кінець зарядного кабелю до USB-джерела живлення 5 В.

Акумулятор герметичний і не потребує заміни.

ОЧИЩЕННЯ

Неправильне чищення може призвести до пошкодження ліхтаря. Не використовуйте агресивні миючі засоби, металеві щітки або щітки з нейлоновою щетиною, гострі або металеві предмети, такі як ножі, тверді шпателі тощо. Вони можуть пошкодити поверхню пристрою. Очищайте ліхтар м'якою, злегка зволоженою тканиною.

Символ перекресленого сміттєвого бака на колесах є символом роздільного збору і означає, що використані електричні та електронні пристрої не можна викидати разом з несортованими побутовими відходами. Такі пристрої можуть містити шкідливі речовини, які були необхідні для їх належного функціонування та безпеки. Правильна утилізація цього виробу допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти потенційно небезпечному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, які можуть опинитися під загрозою у разі неналежного поводження з відходами.

CS

NÁVOD K OBSLUZE ČELOVKA 1000 LM, S MAGNETEM, HT1E441

OBECNÉ ÚDAJE ČTENÍ A UCHOVÁVÁNÍ NÁVODU K OBSLUZE

Návod k obsluze je nedílnou součástí svítilny. Obsahuje základní informace o instalaci a provozu. Před použitím svítilny si pečlivě přečtěte návod k obsluze, zejména bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění nebo poškození svítilny. Návod k obsluze vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii. Při používání přístroje v zahraničí dodržujte také předpisy a zákony platné v dané zemi. Tento návod k obsluze si uschovejte pro budoucí použití. Svítilna smí být předána třetím osobám pouze spolu s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení symbolů

Následující symboly a výstražná hesla jsou použity v textu návodu, na svítilně a na obalu.

Pozor! Tento symbol označuje nebezpečí s nízkým rizikem, které může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění, pokud se mu nevyhnete.

Označení CE je prohlášení výrobce, že elektrický spotřebič splňuje požadavky evropských směrnic.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Baterie	3,7 V, 2600 mAh
Typ baterie	Li-Ion
Max. doba provozu svítilny	8 h
Maximální světelný tok	1000 lm
Odolnost proti pádu	IK07
Ochrana	IP56

BEZPEČNOST ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Svítilna je určena pro vnitřní i venkovniosvětlení. Svítilnu používejte pouze způsobem popsaným v návodu k obsluze. Výrobce ani prodejce neodpovídají za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nebezpečí ve vztahu k dětem a osobám s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi (např. osobám s částečným zdravotním postižením, starším osobám s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi) nebo osobám, které vykazují nedostatek příslušných znalostí.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nenechávejte svítilnu během provozu bez dozoru. Bezpečnostní poznámky k baterii!

VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!

Nebezpečí výbuchu, pokud jsou baterie vystaveny nadměrnému teplu.

Chraňte baterie před teplem a nevhazujte je do otevřeného ohně.

- Nevystavujte baterii ani svítilnu nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu záření.
- Nezkratujte baterii.
- Nenabíjejte baterie neurčené k opětovnému nabíjení.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud baterie spolknou lidé nebo domácí zvířata, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Staré baterie vyměňujte pouze za baterie stejného typu
- Nikdy nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo baterie s různým stupněm nabití
- Vždy vyměňte všechny baterie najednou.

DŮLEŽITÉ NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

Optické záření ze svítilny může vést k poškození očí.

- Nedívejte se přímo do světelného paprsku svítilny.
- Nedívejte se dlouho do světelného paprsku svítilny.
- Nemiřte světlem svítilny přímo do očí jiných osob nebo zvířat.

Nebezpečí poškození!

Nesprávné zacházení s hořákem může vést k jeho poškození.

- Držte svítilnu mimo dosah horkých povrchů (např. plotýnek, radiátorů).
- Světelný zdroj instalovaný ve svítilně není vyměnitelný.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVÍTILNY

1. Pro zapnutí nebo vypnutí svítilny stiskněte plně tlačítko zapnutí/vypnutí.
2. Opětovným stisknutím tlačítka zapnutí přepnete do dalšího provozního režimu.
3. Pracovní režimy: Nízký/Vysoký/Turbo a extra pomocné světlo;
4. Pracovní doba: 6 hodin [nízká] - 4 hodiny [vysoká] - 30 sekund [turbo] - 8 hodin [pomocné SMD2835];
5. Po 30 sekundách provozu turba se svítilna přepne do nízkého režimu
6. Pro vypnutí svítilny stiskněte tlačítko zapnutí.
7. Pro aktivaci pohybového senzoru zapněte svítilnu tlačítkem a stiskněte tlačítko pohybového senzoru.

NABÍJENÍ BATERIE

Chcete-li svítilnu nabít, odkryjte nabíjecí port.

Připojte konec nabíjecího kabelu USB-C k portu svítilny. Druhý konec nabíjecího kabelu připojte ke zdroji napájení USB 5 V.

Baterie je pevně uzavřena a není nutná její výměna.

ČIŠTĚNÍ

Nesprávné čištění může vést k poškození svítilny. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kovové kartáče nebo kartáče s nylonovými štětinami, ostré nebo kovové předměty, jako jsou nože, tvrdé špachtle atd.. Mohou poškodit povrch spotřebiče. Svítilnu čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

Symbol přeškrtnuté popelnice je symbolem odděleného sběru a znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení by neměla být likvidována jako netříděný komunální odpad. Takové zařízení může obsahovat škodlivé látky, které byly nezbytné pro jeho správnou funkci a bezpečnost. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálně nebezpečným účinkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být ohroženy, pokud by se s odpadem nezacházelo správně.

SK

NÁVOD NA POUŽITIE ČELOVKA 1000 LM, S MAGNETOM, HT1E441

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE ČÍTANIE A UCHOVÁVANIE NÁVODU NA POUŽITIE

Návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou svietidla. Obsahuje základné informácie o inštalácii a prevádzke. Pred použitím svietidla si pozorne prečítajte návod na použitie, najmä bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto prevádzkových pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu alebo poškodeniu svietidla. Návod na použitie vychádza z noriem a predpisov platných v Európskej únii. Pri používaní zariadenia v zahraničí dodržiavajte aj predpisy a zákony danej krajiny. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie. Svietidlo sa môže odovzdať tretím osobám len spolu s týmto návodom na obsluhu.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

Nasledujúce symboly a výstražné heslá sú použité v texte príručky, na svietidle a na obale.

Pozor! Tento symbol označuje nebezpečenstvo s nízkym rizikom, ktoré môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu, ak sa mu nevyhnete.

Označenie CE je vyhlásenie výrobcu, že elektrický spotrebič spĺňa požiadavky európskych smerníc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Batéria	3,7 V, 2600 mAh
Typ batérie	Li-Ion
Max. doba prevádzky svietidla	8 h
Maximálny svetelný tok	1000 lm
Odolnosť proti pádu	IK07
Ochrana	IP56

BEZPEČNOSŤ ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Svietidlo je určené na osvetlenie v interiéri. Svietidlo používajte len tak, ako je popísané v návode na použitie. Výrobca a predajca nenesú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.

BEZPEČNOSTNÉ POZNÁMKY

- Nebezpečenstvo vo vzťahu k deťom a osobám s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami (napr. osoby s čiastočným postihnutím, starší ľudia s obmedzenými fyz

ATTENTION ! Ce symbole indique un risque faible pouvant entrainer des blessures mineures ou moderees s'il n'est pas evite.

Le marquage CE est une declaration du fabricant selon laquelle l'appareil electrique est conforme aux exigences des directives europeennes.

DONNÉES TECHNIQUES

Batterie	3,7 V, 2600 mAh
Type de batterie	Li-Ion
Autonomie maximale de la lampe	8 h
Flux lumineux maximal	1000 lm
Résistance aux chutes	IK07
Protection	IP56

SÉCURITÉ
UTILISATION PRÉVUE
La torche est concue pour des applications d'eclairage interieur et exterieur. N'utilisez la torche que de la maniere decrite dans le manuel d'utilisation. Le fabricant et le vendeur ne sont pas responsables des dommages resultant d'une utilisation non prevues.

NOTES DE SÉCURITÉ

- Dangers pour les enfants et les personnes dont les capacites physiques, sensorielles et mentales sont limitees [par exemple, les personnes souffrant d'un handicap partiel, les personnes agees dont les capacites physiques et intellectuelles sont limitees] ou qui font preuve d'un manque de connaissances en la matiere.
- Gardez la torche hors de portee des enfants de moins de 8 ans.
- Ne laissez pas la torche sans surveillance pendant son fonctionnement. Notes sur la securite des batteries !

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION !
Risque d'explosion si les piles sont exposees a une chaleur excessive.
- Proteger les piles de la chaleur et ne pas les jeter dans une flamme nue.
- Ne pas exposer les piles ou la torche a une chaleur excessive ou a la lumiere directe du soleil.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Tenir les piles hors de portee des enfants.
- Si les piles sont avalees par des personnes ou des animaux, consultez immediatement un medecin.
- Remplacez les piles usagees uniquement par des piles du meme type.
- N'utilisez jamais en meme temps des piles usagees et des piles neuves ou des piles ayant des niveaux de charge differents
- Remplacez toujours toutes les piles en meme temps.

IMPORTANT RISQUE DE BLESSURE !
Le rayonnement optique de la torche peut provoquer des lesions oculaires.
- Ne regardez pas directement dans le faisceau lumineux de la torche.
- Ne fixez pas le faisceau lumineux de la torche pendant une periode prolongee.
- Ne dirigez pas la lumiere de la torche directement vers les yeux d'autres personnes ou d'animaux.

RISQUE DE DOMMAGES !
Une mauvaise manipulation de la torche peut l'endommager.
- Tenir la torche a l'ecart des surfaces chaudes [par exemple, plaques chauffantes, radiateurs].
- La source lumineuse installee dans la torche n'est pas remplacable.

ALLUMER/ÉTEINDRE LA TORCHE
1. Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez complètement sur le bouton marche/arrêt.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour passer au mode de fonctionnement suivant.
3. Modes de fonctionnement : Basse/Haut/Turbo et lumière auxiliaire supplémentaire ;
4. Temps de travail : 6 heures (Bas) - 4 heures (Élevé) - 30 secondes (Turbo) - 8 heures (SMD2835 auxiliaire) ;
5. Après 30 secondes de fonctionnement du turbo, la lampe passe en mode bas
6. Pour éteindre la lampe, appuyez sur le bouton marche/arrêt.
7. Pour activer le détecteur de mouvement, allumez la lampe à l'aide du bouton et appuyez sur le bouton du détecteur de mouvement.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE
Pour recharger la torche, exposez le port de charge.
Branchez l'extremite du cable de charge USB-C au port de la torche. Branchez l'autre extremite du cable de charge a une source d'alimentation USB de 5 V.
La batterie est scellee et ne doit pas etre remplacee.

NETTOYAGE
Un nettoyage incorrect peut endommager la torche. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses metalliques ou a poils en nylon, d'objets pointus ou metalliques tels que couteaux, spatules dures, etc. Ces objets peuvent endommager la surface de l'appareil.
Nettoyez la torche avec un chiffon doux et legerement humide.

Le symbole de la poubelle barree est un symbole de collecte selective et signifie que les dechets d'equipements electriques et electroniques ne doivent pas etre elimines avec les dechets municipaux non tries. Ces equipements peuvent contenir des substances nocives necessaires a leur bon fonctionnement et a leur securite. Lelimination correcte de ce produit permet d'economiser des ressources precieuses et d'eviter des effets potentiellement dangereux sur l'environnement et la sante humaine qui pourraient etre mis en danger si les dechets ne sont pas traites correctement.

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES LINTERNA FRONTAL 1000 LM, CON IMÁN, HT1E441

INFORMACIÓN GENERAL
LEER Y CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES DE USO
El manual de instrucciones es parte integrante de la linterna. Contiene información importante sobre la instalación y el funcionamiento. Antes de utilizar la linterna, lea atentamente el manual de instrucciones, especialmente las notas de seguridad. El incumplimiento de estas instrucciones de funcionamiento puede provocar lesiones graves o daños en la linterna. Las instrucciones de funcionamiento se basan en las normas y reglamentos vigentes en la Unión Europea. Cuando utilice el aparato en el extranjero, observe también las normas y leyes del país correspondiente. Conserve estas instrucciones para futuras consultas. La linterna sólo puede entregarse a terceros junto con este manual de instrucciones.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS
Los siguientes símbolos y lemas de advertencia se utilizan en el cuerpo del manual, en la linterna y en el embalaje.

Precaución: este símbolo indica un peligro de bajo riesgo que podría provocar lesiones leves o moderadas si no se evita.

El marcado CE es una declaración del fabricante de que un aparato eléctrico cumple los requisitos de las directivas europeas.

DATOS TÉCNICOS

Batería	3,7 V, 2600 mAh
Tipo de batería	Li-Ion
Tiempo máximo de funcionamiento de la linterna	8 h
Flujo luminoso máximo	1000 lm
Resistencia a caídas	IK07
Protección	IP56

SEGURIDAD
USO PREVISTO
La linterna está diseñada para aplicaciones de iluminación en interiores y exteriores. Utilice la linterna sólo como se describe en el manual de instrucciones. El fabricante y el vendedor no se hacen responsables de los daños derivados de un uso indebido.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
- Peligros en relación con los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales limitadas [por ejemplo, personas con discapacidades parciales, personas mayores con capacidades físicas e intelectuales limitadas] o que demuestren una falta de conocimientos pertinentes.
- Mantenga la linterna fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No deje la linterna desatendida durante el funcionamiento. Notas sobre la seguridad de las pilas

ADVERTENCIA - ¡RIESGO DE EXPLOSIÓN!
Riesgo de explosión si las pilas se exponen a un calor excesivo.
- Proteja las pilas del calor y no las arroje al fuego.
- No expongas la batería ni la linterna a un calor excesivo ni a la luz solar directa.
- No cortocircuite la batería.
- No recargue pilas no recargables.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión de las pilas por personas o animales domésticos, acuda inmediatamente al médico.
- Sustituya las pilas usadas sólo por pilas del mismo tipo
- No utilice nunca pilas viejas y nuevas al mismo tiempo ni pilas con distintos niveles de carga.
- Sustituya siempre todas las pilas al mismo tiempo.

IMPORTANTE ¡PELIGRO DE LESIONES!
La radiación óptica de la linterna puede provocar lesiones oculares.
- No mire directamente al haz de luz de la linterna.
- No mires fijamente al haz de luz de la linterna durante mucho tiempo.
- No apunte la luz de la linterna directamente a los ojos de otras personas o animales.

¡Riesgo de daños!
Una manipulación incorrecta de la linterna puede provocar daños.
- Mantenga el soplete alejado de superficies calientes [por ejemplo, placas calientes, radiadores].
- La fuente luminosa instalada en la linterna no es sustituible.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LINTERNA
1. Para encender o apagar la linterna, presione completamente el botón de encendido/apagado.
2. Presione nuevamente el botón de encendido para cambiar al siguiente modo de funcionamiento.
3. Modos de funcionamiento: Bajo/Alto/Turbo y luz auxiliar extra;
4. Tiempo de trabajo: 6 horas [Bajo] - 4 horas (Alto) - 30 segundos (Turbo) - 8 horas (SMD2835 auxiliar);
5. Tras 30 segundos de funcionamiento del turbo, la linterna pasa a modo bajo
6. Para apagar la linterna, presione el botón de encendido.
7. Para activar el sensor de movimiento, encienda la linterna con el botón y presione el botón del sensor de movimiento.

CARGAR LA BATERÍA
Para cargar la linterna, deja al descubierto el puerto de carga.
Conecta el extremo del cable de carga USB-C al puerto de la linterna. Conecta el otro extremo del cable de carga a una fuente de alimentación USB de 5 V.
La batería está sellada y no es necesario sustituirla.

LIMPIEZA
Una limpieza inadecuada puede dañar la linterna. No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos metálicos o con cerdas de nylon, objetos afilados o metálicos como cuchillos, espátulas duras, etc. Podrían dañar la superficie del aparato. Limpie la linterna con un paño suave ligeramente humedecido.

La señal del contenedor de basura tachado es un símbolo de recogida selectiva y significa que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos urbanos sin clasificar. Estos aparatos pueden contener sustancias nocivas que eran necesarias para su correcto funcionamiento y seguridad. La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar valiosos recursos y a evitar efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, que podrían estar en peligro si los residuos se manipulan de forma inadecuada.

HR

KORISNIČKE UPUTE NAGLAVNA SVJETILJKA 1000 LM, S MAGNETOM, HT1E441

OPĆE INFORMACIJE
ČITANJE I ČUVANJE KORISNIČKOG PRIRUČNIKA
Upute za uporabu sastavni su dio svjetiljke. Sadrži važne informacije o instalaciji i rukovanju. Prije uporabe svjetiljke pažljivo pročitajte upute za uporabu, posebice sigurnosne napomene. Nepoštivanje ovih uputa za uporabu može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili oštećenja svjetiljke. Upute za uporabu temelje se na standardima i propisima koji su na snazi u Europskoj uniji. Kada koristite uređaj u inozemstvu, pridržavajte se i propisa i zakona koji vrijede u određenoj zemlji. Sačuvajte upute za uporabu za buduću upotrebu. Svjetiljka se smije predati trećim osobama samo zajedno s ovim priručnikom za uporabu.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA
Sljedeći simboli i signalne riječi koriste se u korisničkom priručniku, na svjetiljci i na pakiranju.

Pažnja! Ovaj simbol označava opasnost niskog rizika koja može rezultirati manjom ili umjerenom ozljedom ako se ne izbjegne.

Oznaka CE izjavljuje da električni uređaj zadovoljava zahtjeve europskih direktiva.

TEHNIČKI PODACI

Baterija	3,7 V, 2600 mAh
Vrsta baterije	Li-Ion
Maks. vrijeme rada svjetiljke	8 h
Maksimalni svjetlosni tok	1000 lm
Otpornost na padove	IK07
Zaštita	IP56

KORIŠTENJE PREMA NAMJENI
Svjetiljka je namijenjena za unutarnju rasvjetu. Svjetiljku koristite samo onako kako je opisano u korisničkom priručniku. Proizvođač i prodavač ne odgovaraju za štetu nastalu nestručnom uporabom.
Sigurnosne napomene
- Opasnosti za djecu i osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima [npr. osobe s djelomičnim invaliditetom, starije osobe s ograničenim tjelesnim i intelektualnim sposobnostima] ili nedostatak odgovarajućeg znanja..
- Svjetiljku držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina..
- Ne ostavljajte svjetiljku bez nadzora dok radite. Napomene o sigurnosti baterije!

UPOZORENJE - OPASNOST OD EKSPLOZIJE!
Opasnost od eksplozije ako su baterije izložene previsokim temperaturama.
- Zaštitite baterije od zagrijavanja i ne bacajte ih u otvoreni plamen.
- Ne izlažite baterije i baterijske svjetiljke visokim temperaturama i izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte stiskati bateriju.
- Ne punite baterije koje se ne mogu puniti.
- Držite baterije izvan dohvata djece.
- Ako baterije progutaju ljudi ili kućni ljubimci, odmah potražite savjet liječnika.
- Zamijenite stare baterije samo baterijama istog tipa
- Nikada ne koristite stare i nove baterije ili baterije s različitim razinama napunjenosti u isto vrijeme
- Uvijek zamijenite sve baterije u isto vrijeme.

VAŽNO OPASNOST OD OZLJEDA!
Optičko zračenje svjetiljke može oštetiti vaše oči.
- Ne gledajte izravno u zrak svjetiljke.
- Ne gledajte dugo u zrak svjetiljke.
- Ne usmjeravaje svjetiljku izravno u oči drugih ljudi ili životinja.

OPASNOST OD OŠTEĆENJA!
Nepravilno rukovanje svjetiljkom može dovesti do oštećenja.
- Držite svjetiljku podalje od vrućih površina [npr. grijaćih ploča, radijatora].
- Izvor svjetla ugraden u svjetiljku ne može se zamijeniti.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE SVJETILJKE
1. Za uključivanje ili isključivanje svjetiljke, pritisnite do kraja tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Ponovno pritisnite tipku za uključivanje kako biste prešli na sljedeći način rada.
3. Radni načini: Nisko/Visoko/Turbo i dodatno pomoćno svjetlo;
4. Radno vrijeme: 6 sati [nisko] - 4 sata [visoko] - 30 sekundi [turbo] - 8 sati [pomoćni SMD2835];
5. Nakon 30 sekundi rada turbopunjača, svjetiljka prelazi u Low način rada
6. Za isključivanje svjetiljke, pritisnite tipku za uključivanje.
7. Za uključivanje senzora pokreta, uključite svjetiljku tipkom i pritisnite senzor pokreta.

PUNJENJE BATERIJE
Za punjenje svjetiljke, otkrijte priključak za punjenje.
Spojite kraj USB-C kabela za punjenje u priključak svjetiljke. Spojite drugi kraj kabela za punjenje na 5V USB izvor napajanja.
Baterija je zatvorena i nije potrebna zamjena.

ČIŠĆENJE
Nepravilno čišćenje može oštetiti svjetiljku. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, metalne četke ili četke s najlonskim vlaknima, oštre ili metalne predmete kao što su noževi, tvrde lopatice itd. Oni mogu oštetiti površinu uređaja. Očistite svjetiljku mekom, blago vlažnom krpom.

Simbol prekrižene kante simbol je odvojenog prikupljanja i znači da se iskorištena električna i elektronička oprema ne smije odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad. Takvi uređaji mogu sadržavati štetne tvari koje su neophodne za njihov pravilan rad i sigurnost. Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomoći će vam uštedjeti dragocjene resurse i spriječiti potencijalno štetne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom.r

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE LANTERNĂ FRONTALĂ 1000 LM, CU MAGNET, HT1E441

INFORMAȚII GENERALE
CITIREA ȘI PĂSTRAREA INSTRUCȚIUNILOR DE UTILIZARE
Instrucțiunile de utilizare constituie o parte integrantă a lanternei. Conține informații esențiale privind instalarea și operarea. Înainte de utilizarea lanternei, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special notele de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate duce la rănirea gravă sau la deteriorarea lanternei. Instrucțiunile de utilizare se bazează pe standardele și reglementările aplicabile în Uniunea Europeană. Atunci când utilizați echipamentul în străinătate, respectați, de asemenea, reglementările și legile din țara respectivă. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare. Lanterna poate fi transmisă terților numai împreună cu aceste instrucțiuni de utilizare.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR
Următoarele simboluri și fraze de avertizare sunt utilizate în instrucțiunile de utilizare, pe lanternă și pe ambalaj.

Atenție! Acest simbol indică un pericol cu risc scăzut care ar putea duce la răni minore sau moderate dacă nu este evitat.

Marcajul CE este o declarație a producătorului care atestă că un aparat electric este conform cu cerințele directivelor europene.

DATE TEHNICE

Acumulator	3,7 V, 2600 mAh
Tipul bateriei	Li-Ion
Durata maximă de funcționare a lanternei	8 h
Flux luminos maxim	1000 lm
Rezistență la căderi	IK07
Protecție	IP56

SECURITATE
Utilizarea conform destinației
Lanterna este concepută pentru aplicații de iluminat în interiorul încăperilor. Utilizați lanterna doar conform instrucțiunilor descrise în instrucțiunile de utilizare. Producătorul și vânzătorul nu sunt răspunzători pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare.

NOTE DE SIGURANȚĂ
- Pericolele legate de copii și persoanele cu abilități fizice, senzoriale și mentale limitate [de exemplu, persoanele cu handicap parțial, persoanele în vârstă cu abilități fizice și intelectuale limitate] sau care dau dovadă de o lipsă de cunoștințe relevante.
- Nu lăsați lantrna la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Nu lăsați lanterna nesupravegheată în timpul funcționării. Note privind siguranța bateriei!

AVERTISMENT - RISC DE EXPLOZIE!
Risc de explozie în cazul în care bateriile sunt expuse la căldură excesivă.
- Protejați bateriile de căldură și nu le aruncați în foc deschis.
- Nu expuneți bateria sau lanterna la căldură excesivă sau la lumina directă a soarelui.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
- În cazul în care bateriile sunt înghițite de persoane sau animale de companie, consultați imediat un medic.
- Înlocuiți bateriile vechi numai cu baterii de aceleași tip
- Nu utilizați niciodată baterii vechi și noi în același timp sau baterii cu niveluri diferite de încărcare
- Înlocuiți întotdeauna toate bateriile în același timp.

IMPORTANT PERICOL DE RĂNIRE!
Radiațiile optice ale lanternei pot duce la afectarea ochilor.
- Nu priviți direct în fasciculul de lumină al lanternei.
- Nu priviți fix în fasciculul de lumină al lanternei pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu îndreptați lumina lanternei direct spre ochii altor persoane sau animale.

RISC DE DETERIORARE!
Manipularea necorespunzătoare a lanternei poate duce la deteriorări.
- Țineți lanterna departe de suprafețele fierbinți (de exemplu, plăci de încălzire, radiatoare).
- Sursa de lumină instalată în lanternă nu poate fi înlocuită.

PORNIREA/OPRIREA LANTERNEI
1. Pentru a porni sau opri lanterna, apăsați complet butonul de pornire/oprire.
2. Apăsați din nou butonul de pornire pentru a comuta la următorul mod de funcționare.
3. Moduri de funcționare: Low/High/Turbo și lumină auxiliară suplimentară;
4. Timp de lucru: 6 ore (Scăzut) - 4 ore (înalt) - 30 secunde (Turbo) - 8 ore (SMD2835 auxiliar);
5. După 30 de secunde de funcționare a turbo-ului, lanterna va trece în modul Low
6. Pentru a opri lanterna, apăsați butonul de pornire.
7. Pentru a activa senzorul de mișcare, porniți lanterna cu butonul și apăsați senzorul de mișcare.

ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI
Pentru a încărca lanterna, expuneți portul de încărcare.
Conectați capătul cablului de încărcare USB-C la portul lanternei. Conectați celălalt capăt al cablului de încărcare la o sursă de alimentare USB de 5 V.
Acumulatorul este închis ermetic și nu este necesară înlocuirea lui.

CURĂȚARE
Curățarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea lanternei. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii metalice sau perii cu peri de nailon, obiecte ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, spatule dure etc. Acestea pot deteriora suprafața echipamentului. Curățați lanterna cu o cârpă moale, ușor umezită.

Semnul coșului de gunoi cu roți barat este un simbol al colectării separate și înseamnă că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Astfel de echipamente pot conține substanțe nocive care erau necesare pentru buna lor funcționare și siguranță. Eliminarea corectă a acestui produs va contribui la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea efectelor potențial periculoase asupra mediului și a sănătății umane, care ar putea fi puse în pericol dacă deșeurile nu sunt manipulate corespunzător.

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA PRIEKINIS ŽIBINTAS 1000 LM, SU MAGNETU, HT1E441

BENDRA INFORMACIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS SKAITYMAS IR SAUGOJIMAS
Instrukcija yra neatsiejama žibintuvėlio dalis. Joje yra esminė informacija apie montavimą ir eksploatacija. Prieš naudodami žibintuvėlį atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač saugos nurodymus. Nesilaikydami šios naudojimo instrukcijos galite sunkiai susižeisti arba sugadinti žibintuvėlį. Naudojimo instrukcija parengta remiantis Europos Sąjungoje galiojančiais standartais ir taisyklėmis. Naudodami prietaisą užsieniyje, reikia taip pat laikykitis atitinkamos šalies taisyklių ir įstatymų. Saugokite šią naudojimo instrukciją, kad galėtumėte juo naudotis ateityje. Žibintuvėlį tretiesiems asmenims galima perduoti tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS
Toliau nurodyti simboliai ir įspėjamieji šūkiai naudojami instrukcijoje, matomos ant žibintuvėlio ir pakuotės.

Dėmesio! Šis simbolis reiškia mažos rizikos pavoju, kuris gali sukelti nedidelį ar vidutinį sužalojimą, jei jo nebus išvengta.

CE ženklas yra gamintojo deklaracija, kad elektros prietaisas atitinka Europos direktyvų reikalavimus.

TECHNINIAI DUOMENYS

Akumuliatorius	3,7 V, 2600 mAh
Baterijos tipas	Li-Ion
Maks. žibinto veikimo laikas	8 h
Maksimalus šviesos srautas	1000 lm
Atsparumas smūgiams	IK07
Atsparumas vandeniui	IP56

SAUGA
NUMATOMAS NAUDOJIMAS
Šis žibintuvėlis skirtas vidaus ir lauko apšvietimui. Naudokite žibintuvėlį tik taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.

SAUGOS ASPEKTAI
- Pavojus, susijęs su vaikais ir ribotų fizinių, jutiminių ir protinių gebėjimų žmonėmis [pvz., žmonėmis su daline negalia, vyresnio amžiaus žmonėmis su ribotais fiziniais ir protiniais gebėjimais] arba tais, kuriems trūksta atitinkamų žinių.
- Laikykite žibintuvėlį jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Darbo metu žibintuvėlio be priežiūros. Pastabos dėl baterijos saugos!

ĮSPĖJIMAS – SPROGIMO PAVOJUS!
Sprogimo pavojus, jei baterijai veikia per didelis karštis.
- Saugokite baterijas nuo karščio ir nemeskite jų į atvirą liepsną.
- Nelaikykite baterijos ar žibintuvėlio per dideliame karštyje ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Neuždarykite trumpojo jungimo su baterija.
- Neįkraukite neįkraunamų baterijų.
- Baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei baterijas prarijo žmonės ar naminiai gyvūnai, nedelsdami paprašykite gydytojo pagalbos.
- Senas baterijas keiskite tik to paties tipo baterijomis
- Niekada nenaudokite senų ir naujų baterijų vienu metu arba skirtingo įkrovimo lygio baterijų
- Visada keiskite visas baterijas vienu metu.

SVARBU PAVOJUS SUSIŽEISTI!
Optinė žibintuvėlio spinduliuotė gali pažeisti akis.
- Nežiūrėkite tiesiai į žibintuvėlio šviesos spindulį.
- Ilgesnį laiką nežiūrėkite į žibintuvėlio šviesos spindulį.
- Nenukreipkite žibintuvėlio šviesos tiesiai į kitų žmonių ar gyvūnų akis.

ŽALOS RIZIKA!
Netinkamas žibintuvėlio naudojimas gali jį sugadinti.
- Saugokite žibintuvėlį nuo karštų paviršių [pvz., karštų plokščių, radiatorių].
- Žibintuvėlį įmontuotas šviesos šaltinis nekeičiamas.

ŽIBINTUVĖLIO ĮJUNGIMAS/ IŠJUNGIMAS
1. Norėdami įjungti arba išjungti žibintą, iki galo paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.
2. Dar kartą paspauskite įjungimo mygtuką, kad perjungtumėte į kitą veikimo režimą.
3. Darbo režimai: žemas / aukštas / turbo ir papildoma pagalbinė lemputė;
4. Darbo laikas: 6 valandos [žemas] - 4 valandos (aukštas) - 30 sekundžių (turbo) - 8 valandos (pagalbinis SMD2835);
5. Po 30 sekundžių turbo veikimo žibintuvėlis persijungs į žemą režimą
6. Norėdami išjungti žibintą, paspauskite įjungimo mygtuką.
7. Norėdami įjungti judesio jutiklį, įjunkite žibintą mygtuku ir paspauskite judesio jutiklį.

VALYMAS
Dėl netinkamo valymo žibintuvėlis gali būti pažeistas. Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, metalinių šepečių ar šepečių su nailono šereliais, aštrių ar metalinių daiktų, pavyzdžiui, peilių, kietų mentelių ir pan. Jie gali pažeisti prietaiso paviršių. Valykite žibintuvėlį minkšta, šiek tiek sudrėkinta šluoste.

Perbraukto šiukšliadėžės su ratukais ženklas yra atskiro surinkimo simbolis ir reiškia, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Tokiuose įrenginiuose gali būti kenksmingų medžiagų, kurios buvo būtinos tinkamam jų veikimui ir saugai užtikrinti. Tinkamas šio gaminio šalinimas padės sutaupyti vertingų išteklių ir išvengti potenciliai pavojingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali kilti, jei atliekos bus netinkamai tvarkomos.r

LV

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA PIERES LUKTURIS 1000 LM, AR MAGNĒTU, HT1E441

GALVENĀ INFORMĀCIJA
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS LASĪŠANA UN GLABĀŠANA
Lietošanas instrukcija ir neatņemama lukturīša sastāvdaļa. Satur būtisku informāciju par uzstādīšanu
un ekspluatāciju. Pirms lukturīša lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju, īpaši drošības norādījumus. Šo lietošanas instrukciju neievērošana var izraisīt nopietnas traumas vai lukturīša bojājumus. Lietošanas instrukcija ir balstīta uz Eiropas Savienībā spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Lietojot ierīci ārzemēs, ievērojiet arī attiecīgās valsts noteikumus un likumus. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Lukturīti drīkst nodot trešajām personām tikai kopā ar šo lietošanas instrukciju.

SIMBOLU SKAIDROJUMS
Instrukcijā, uz lukturīša un uz iepakojuma ir izmantoti šādi simboli un brīdinājuma sauļi.

Uzmanību! Šis simbols norāda uz zema riska bīstamību, kas var izraisīt vieglus vai vidēji smagus ievainojumus, ja no tiem netiek novērsta.

CE zīme ir ražotāja apliecinājums, ka elektroierīce atbilst Eiropas direktīvu prasībām.

TEHNISKIE DATI

Akumulators	3,7 V, 2600 mAh
Baterijas tips	Li-Ion
Maks. lukturа darbības laiks	8 h
Maksimālā gaismas plūsma	1000 lm
Triecienizturība	IK07
Apsauga	IP56

DROŠĪBA
PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS
Lukturis ir paredzēts iekštelpu un ārapgaismojumam. Lietojiet lukturi tikai tā, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā. Ražotājs un pārdevējs nav atbildīgi par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
- Bīstamība attiecībā uz bērniem un cilvēkiem ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām [piemēram, ar daļēju invalidītāti, vecāka gadagājuma cilvēkiem, ar atsevišķām pazeminātām fiziskām un garīgām spējām] vai bez pieredzes un zināšanām.
- Glabājiet lukturīti bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Neatstājiet lukturīti bez uzraudzības tā darbības laikā. Piezīmes par baterijas drošību!

BRĪDINĀJUMS – SPRĀDZIENA RISKS!
Sprādziena risks, ja baterijas tiek pakļautas pārmērīgai karstuma iedarbībai.
- Aizsargājiet baterijas no karstuma un nemetiet tās atklātā liesmā.
- Bateriju vai lukturi nepakļaujiet pārmērīgam karstumam vai tiešiem saules stariem.
- Neievelciet bateriju īssavienojumā.
- Neuzlādējiet atkārtoti neuzlādējamas baterijas.
- Uzglabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Ja baterijas norij cilvēki vai mājdzīvnieki, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Vecās baterijas nomainiet tikai ar tāda paša tipa baterijām
- Nekad vienlaikus nelietojiet vecas un jaunas baterijas vai baterijas ar atšķirīgu uzlādes līmeni
- Vienmēr nomainiet visas baterijas vienlaicīgi.

SVARĪGI TRAUMU BRIESMAS!
Lukturīša optiskais starojums var izraisīt acu bojājumus.
- Neskatieties tieši lukturīša gaismas plūsmā.
- Ilgāku laiku neskatieties lukturīša gaismas plūsmā.
- Nemērciet lukturīša gaismu tieši citu cilvēku vai dzīvnieku acīs.

BOJĀJUMU RISKS!
Nepareiza lukturīša lietošana var izraisīt bojājumus.
- Glabājiet lukturīti tālu no karstām virsmām [piemēram, karstām plātnēm, radiatoriem].
- Lukturī uzstādītais gaismas avots nav nomaināms.

LUKTURĪŠA IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA
1. Lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturi, pilnībā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2. Nospiediet ieslēgšanas pogu vēlreiz, lai pārslēgtos uz nākamo darbības režīmu.
3. Darba režīmi: zems/augsts/turbo un papildu palīggaisma;
4. Darba laiks: 6 stundas [zems] - 4 stundas [augsts] - 30 sekundes [turbo] - 8 stundas [papildu SMD2835];
5. Pēc 30 sekundēm turbo darbības lukturis pārslēgsies uz zemu režīmu
6. Lai izslēgtu lukturi, nospiediet ieslēgšanas pogu.
7. Lai ieslēgtu kustības sensoru, ieslēdziet lukturi ar pogu un nospiediet kustības sensoru.

AKUMULATORA UZLĀDE
Lai lukturīti uzlādētu, atveriet uzlādes portu.
Savienojiet USB-C lādēšanas kabeļa galu ar lukturīša portu. Savienojiet otru uzlādes kabeļa galu ar 5 V USB barošanas avotu.
Akumulators ir hermētiski noslēgts, un tā nomaiņa nav nepieciešama.

TĪRĪŠANA
Nepareiza tīrīšana var izraisīt lukturīša bojājumus. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, metāla birstes vai birstes ar neilona sariņiem, asus vai metāla priekšmetus, piemēram, nažus, cietas lāpstiņas u. c. Tie priekšmeti var sabojāt ierīces virsmu. Notīriet lukturīti ar mīkstu, nedaudz samitrinātu drānu.

Pārsvītrotā atkritumu tvertnes uz riteņiem zīme simbolizē dalītu savākšanu un nozīmē, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Šādas iekārtas var saturēt kaitīgas vielas, kas bija nepieciešamas to pareizai darbībai un drošībai. Pareiza šī produkta izniīcināšana palīdzēs ietaupīt vērtīgus resursus un novērst potenciāli bīstamu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas var tikt apdraudēta, ja atkritumi netiks pareizi apsaimniekoti.

EST

KASUTUSJUHEND PEALAMP 1000 LM, MAGNETIGA, HT1E441

ÜLDINE TEAVE
KASUTUSJUHENDI LUGEMINE JA SÄILITAMINE
Kasutusjuhend on valgusti lahutamatu osa. Sisaldab olulist teavet paigaldamise ja kasutamise kohta. Enne valgusti kasutamist lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, hoolikalt läbi. Selle kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või valgusti kahjustusi. Kasutusjuhend põhineb Euroopa Liidu kehtivatel standarditel ja õigusaktidel. Juhul, kui kasutate seadet välismaal, tuleb järgida ka antud riigi eeskirju ja seadusi. Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Valgusti võib edastada kolmandatele isikutele ainult koos käesoleva kasutusjuhendiga.

SÜMBOLITE SELGITUS
Kasutusjuhendis, valgustil ja pakendil on kasutatud järgmisi ohumärke ja tunnussõnu.

Tähelepanu! See sümbol tähistab madala riskiastmega ohtu, mis võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi, kui seda ei vältdita.

CE-märgis on tootja deklaratsioon selle kohta, et elektriseade vastab Euroopa Liidu direktiivide nõuetele.

TEHNILISED ANDMED

Aku	3,7 V, 2600 mAh
Aku tüüp	Li-Ion
Maks. lambi tööaeg	8 h
Maksimaalne valgusvoog	1000 lm
Odporność na upadki	IK07
Kaitse	IP56

OHUTUS
KAVANDATAV KASUTUSVIIS
Valgusti on mõeldud valgustusega seotud otstarbeks siseruumides. Kasutage valgustit ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Tootja ja müüja ei vastuta mitteotstarbekohasest kasutamisest tulenevate kahjustuste eest.

OHUTUSEGA SEOTUD MÄRKUSED
- Ohud on seotud laste ja piiratud füüsilise, sensoorsete ja vaimsete võimetega isikutega [nt osalise puudega isikud, piiratud füüsilise ja intellektuaalsete võimetega eakad isikud] või isikutega, kellel puuduvad vajalikud teadmised.
- Valgustit tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Mitte jätta valgustit töö ajal järelevalveta. Patareide ohutust puudutavad märkused!

HOIATUS - PLAHVATUSOHT!
Plahvatusoht juhul, kui patareid puutuvad vaskuu liigse kuumusega.
- Patareisid tuleb kaitsta kuumenemise eest ja mitte visata lahtisse